



Interfaz que permite la conexión local entre el PC (puerto USB) y la instalación, pudiendo de esta forma configurar, controlar y gestionar las instalaciones.

Empleado para mantenimiento de instalaciones que no tengan el PC permanentemente conectado, como herramienta de instalador.

## ACCESORIOS

---

## CARACTERÍSTICAS

---